Convertidores de frecuencia estándar ABB

ACS550, 0,75 a 355 kW / 1 a 500 cv

Catálogo técnico






2 modos de escoger su convertidor



Opción 1: simplemente, póngase en contacto con su oficina de ventas local de ABB (véase página 15) y explíqueles lo que desea. Consulte la página 3 como sección de referencia para encontrar más información.

0

Opción 2: cree su propio código de pedido según la sencilla pauta de 6 pasos que se muestra a continuación. Cada uno de los mismos incorpora una referencia a la página donde puede encontrarse la información necesaria al respecto.



Contenido



Convertidores de frecuencia estándar ABB, ACS550

Convertidores de frecuencia estándar ABB	1
Especificaciones, tipos, tensiones y construcción6	23
Dimensiones7	4
Compatibilidad electromagnética	5
Opciones	6
Datos técnicos	7
Conexiones de control13	
Servicios14	8
www.abb.com/drives15	9

Convertidores de frecuencia estándar ABB



ACS550

0.

03A3

4

B055

Convertidores de frecuencia estándar ABB

Los convertidores de frecuencia estándar ABB son fáciles de comprar, instalar, configurar y utilizar, lo que permite ahorrar mucho tiempo. Su disponibilidad es muy amplia gracias a los distribuidores de ABB; de ahí el uso del término "estándar". Estos convertidores tienen una interfase común de usuario y de proceso con bus de campo, así como herramientas de software comunes para el dimensionado, la puesta a punto y el mantenimiento, y recambios comunes.

Aplicaciones

Los convertidores de frecuencia estándar ABB pueden emplearse en un amplio conjunto de industrias. Se usan frecuentemente en bombas, ventiladores y en aplicaciones de par constante, como por ejemplo las cintas transportadoras. Los convertidores ABB estándar resultan perfectos si se desea sencillez en la instalación, la puesta

en marcha y el manejo, siendo igualmente apropiados en aquellos casos en los que no se requiera tecnología personalizada o específica para productos especiales.

Principales características

- FlashDrop
- Panel de control asistente para un uso intuitivo
- Reactancia de autoinductancia variable para la reducción de los armónicos superiores
- Control vectorial
- Tarjetas barnizadas para entornos difíciles
- Filtro EMC integral de categoría C2 (1er entorno) como estándar
- Sistema de bus de campo flexible con Modbus integrado y numerosos adaptadores de bus de campo que se pueden montar internamente.
- CE, UL, cUL, CSA, C-Tick y GOST R aprobados
- Cumple la RoHS *)

Característica	Nota	Ventajas
FlashDrop	Instalación y puesta a punto más rápida y fácil	Método patentado para el ajuste de parámetros de modo rápido, seguro y fácil, sin conexión eléctrica
Panel de control	Dos teclas multifunción. El estado del panel determina la función concreta	Fácil puesta a punto
asistente	asignada. Botón de ayuda incorporado Reloj de tiempo real. Permite temporalizar el análisis de fallos y el ajuste de parámetros para que se activen varias veces al día. Menú de parámetros modificados	Instalación rápida Configuración más sencilla Rápido diagnóstico de fallos Rápido acceso a los cambios recientes en los parámetros
Asistentes para la puesta a punto	Controlador PID, reloj en tiempo real, asistente para la comunicación en serie, optimizador y asistente para la puesta en marcha.	Configuración de parámetros sencilla
Asistente de mantenimiento	Monitoriza el consumo de energía (kW/h), horas de funcionamiento o giro del motor.	Se ocupa del mantenimiento preventivo del convertidor, del motor o de la aplicación en curso
Características intuitivas	Optimización del ruido: Aumenta la frecuencia de conmutación del convertidor cuando la temperatura del mismo se reduce. Control del ventilador de refrigeración: El convertidor sólo es enfriado cuando resulta necesario	Reducción considerable del ruido de motor Reduce el ruido provocado por el inversor y favorece el ahorro de energía
Reactancia	Reactancia de autoinductancia variable patentada. Reduce y suprime los armónicos ajustando la inductancia a la carga.	Reduce las emisiones de distorsión total por armónicos (THD) hasta un 25%
Control vectorial	Mejora el rendimiento del control del motor	Permite un abanico de aplicaciones más amplio
Filtro EMC integrado	Filtros RFI de categoría C2 (1er entorno) y categoría C3 (2e entorno) como estándar	No se requiere un filtrado externo adicional
Bus de campo	Modbus incorporado con conexión RS485	Coste reducido
Chopper de frenado	Incorporado hasta 11 kW	Coste reducido
Conectividad	Instalación sencilla:	Tiempo de instalación reducido
	Conexión de cables sencilla Conexión sencilla a sistemas de bus de campo externos gracias a múltiples opciones E/S y enchufables.	Conexiones de cable seguras
Plantilla de montaje	Se suministra separadamente con la unidad	Señalización fácil y sencilla gracias a los orificios para tornillos y de montaje en la superficie de la instalación
Cumple la RoHS *)	Los convertidores ACS550 cumplen la Directiva RoHS 2002/95/CE de la UE, que limita el uso de determinadas sustancias peligrosas.	Producto respetuoso con el medio ambiente

^{*)} Comprobar disponibilidad con su oficina local de ABB.

Especificaciones técnicas



ACS550

03A3

B055

nex		

Rango de potencia y tensión

Trifásica, 380 a 480 V, +10/-15%, 0,75 a 355 kW Trifásica, 208 a 240 V, +10/-15%, 0,75 a 75 kW Autoidentificación de la línea de entrada.

Frecuencia de 48 a 63 Hz

Factor de potencia 0.98

Conexión del motor

Trifásica, de 0 a U_{ALIMENTACIÓN} Tensión Frecuencia de 0 a 500 Hz

Capacidad de carga Intensidad de salida nominal I

continua

(par constante a una temperatura ambiente máxima de 40°C)

Capacidad de sobrecarga ra ambiente (a una temperatura máxima de 40°C)

En uso normal: 1,1 x I_{2N} durante 1 minuto cada 10 minutos.

En uso en trabajo pesado: 1,5 x I_{2hd} durante 1 minuto cada 10 minutos

Independientemente del uso: 1,8 x I_{2nd} durante

2 segundos cada 60 segundos

Frecuencia de conmutación

De fábrica, 4 kHz

de 0,75 a 37 kW 1 kHz, 4 kHz, 8 kHz, 12 kHz de 45 a 110 kW 1 kHz, 4 kHz, 8 kHz $> 110 \, kW$ 1 kHz, 4 kHz

Tiempo de de 0,1 a 1.800 s. aceleración

Tiempo de de 0,1 a 1.800 s. desaceleración

Control de velocidad

Bucle abierto 20% del deslizamiento del motor nominal Bucle cerrado 0.1% de la velocidad nominal del motor Bucle abierto < 1% con escalón de par del 100% Bucle cerrado 0,5% con escalón de par del 100%

Control de par

Bucle abierto < 10 ms con par nominal Bucle cerrado < 10 ms con par nominal Bucle abierto ±5% con par nominal Bucle cerrado ±2% con par nominal

Límites ambientales

Temperatura ambiente

de -15 a 40°C No se permite escarcha

de 40 a 50°C f_{switch} 4 kHz; con reducción: póngase en contacto con su suministrador

Altitud Intensidad nominal disponible desde 0 hasta Intensidad de salida 1.000 m, reducida un 1 % cada 100 m por encima de 1.000 m hasta 2.000 m

Humedad relativa por debajo del 95 % (sin condensación)

Grado de protección IP21 o IP54 (≤ 110 kW)

Color del armario NCS 1502-Y, RAL 9002, PMS 420 C

Niveles de contaminación

Funcionamiento

No se permite polvo conductor Transporte Clase 1C2 (gases químicos)

Clase 1S2 (partículas sólidas)

Clase 2C2 (gases químicos) Almacenamiento Clase 2S2 (partículas sólidas)

Clase 3C2 (gases químicos) Clase 3S2 (partículas sólidas)

Conexiones de control programables

Dos entradas analógicas

Señal de tensión Señal de corriente Valor de referencia del potenciómetro

0 (2) a 10 V, R_{in} > 312 k Ω sin differencial 0 (4) a 20 mA, $R_{\rm in}$ = 100 Ω sin diferencial

10 V \pm 2% máx. 10 mA, R < 10 kΩ Máxima demora de

tiempo de 12 a 32 ms Resolución 0.1% Precisión ± 1%

Dos salidas analógicas

de 0 (4) a 20 mA, carga < 500 Ω

Precisión

Tensión auxiliar 24 V CC ±10%, máx. 250 mA

Seis entradas digitales Impedancia de de 12 a 24 V CC con alimentación interna o externa, PNP y NPN

entrada $2.4 \text{ k}\Omega$ Máxima demora de tiempo

5 ms + 1 ms

Tres salidas de relé Tensión máxima de conmutación

250 V CA/30 V CC

Intensidad máxima de conmutación Intensidad continua

6 A/30 V CC; 1.500 V A/230 V CA

máxima 2 A eficaces

Comunicación en

Protocolo Modbus RS 485

Límites de protección

Límites de disparo por sobretensión

En marcha V CC 842 (corr. a una entrada de 595 V) 661 (corr. a una entrada de 380-415 V) Inhibición de marcha V CC 765 (corr. a una entrada de 440-480 V)

Límites de disparo por subtensión

En marcha V CC Inhibición de marcha V CC

333 (corr. a una entrada de 247 V) 436 (corr. a una entrada de 380-415 V) 505 (corr. a una entrada de 440-480 V)

Cumplimiento de normativas del producto

La Directiva Europea sobre la Baja Tensión 73/23/EEC, con suplementos

Directiva relativa a la maquinaria 98/37/EC

La Directiva Europea EMC 89/336/EEC, con suplementos Sistema de control de calidad ISO 9001 y sistema de gestión medioambiental ISO 14001

Autorizaciones UL, cUL, CE, C-Tick y GOST R

Directiva RoHS *)

ABB

^{*)} Comprobar disponibilidad con su oficina local de ABB

Especificaciones, tipos, tensiones y construcción



B055

Código de tipo

Se trata de un número de referencia exclusivo (se muestra bajo el título y en la séptima columna de la tabla) que identifica claramente el convertidor por sus especificaciones de potencia y su tamaño de bastidor. Una vez seleccionado el tipo de código puede emplearse el tamaño de bastidor (columna 8) para determinar las dimensiones del convertidor, que se encuentran detalladas en la página siguiente.

Tensiones

El ACS550 está disponible en dos intervalos de tensión:

4 = 380 - 480 V

2 = 208 - 240 V

En el código de tipo deberá colocar un 2 o un 4 en función de la tensión que haya elegido.

Construcción

La cifra "01" en el código de tipo (sobre estas líneas) cambia en función del tipo de montaje del convertidor y de la especificación de potencia.

01 = montado en pared

02 = autoportante

6

Uso normal frente al uso en trabajo pesado. Para la mayoría de aplicaciones en bombas, ventiladores y cintas transportadoras, seleccione los valores para "uso normal". Sólo en caso de requisitos de alta sobrecarga, seleccione los valores para "uso en trabajo pesado". En caso de duda, póngase en contacto con su oficina de ventas de ABB local o con su distribuidor de convertidores (véase la página 15).

P_N para kW = Potencia típica del motor a 400 V en uso normal.

P_n para cv = Potencia típica del motor a 460 V en uso normal.
P_n para kW = Potencia típica del motor a 400 V en uso en trobe para kW = Potencia típica del motor a 400 V en uso en trabajo pesado.

para cv = Potencia típica del motor a 460 V en uso en trabajo pesado.

Tensión de alimentación trifásica 380-480 V Unidades montadas en pared

	E	specific	cacione				
Us	so normal Uso en trabajo pesado			Código de tipo	Tamaño de bastidor		
P _N	P _N	I _{2N}	P_{hd}	P_{hd}	I _{2hd}		
kW	cv	Α	kW	cv	Α		
1,1	1,5	3,3	0,75	1	2,4	ACS550-01-03A3-4	R1
1,5	2	4,1	1,1	1,5	3,3	ACS550-x1-04A1-4	R1
2,2	3	5,4	1,5	2	4,1	ACS550-x1 -05A4-4	R1
3	4	6,9	2,2	3	5,4	ACS550-01-06A9-4	R1
4	5,4	8,8	3	4	6,9	ACS550-01-08A8-4	R1
5,5	7,5	11,9	4	5,4	8,8	ACS550-01-012A-4	R1
7,5	10	15,4	5,5	7,5	11,9	ACS550-01-015A-4	R2
11	15	23	7,5	10	15,4	ACS550-01-023A-4	R2
15	20	31	11	15	23	ACS550-01-031A-4	R3
18,5	25	38	15	20	31	ACS550-01-038A-4	R3
22	30	45	18,5	25	38	ACS550-01-045A-4	R3
30	40	59	22	30	45	ACS550-01-059A-4	R4
37	50	72	30	40	59	ACS550-01-072A-4	R4
45	60	87	37	60	72	ACS550-01-087A-4	R4
55	100	125	45	75	96	ACS550-01-125A-4	R5
75	125	157	55	100	125	ACS550-01-157A-4	R6
90	150	180	75	125	156	ACS550-01-180A-4	R6
110	150	195	90	125	162	ACS550-01-195A-4	R6
132	200	246	110	150	192	ACS550-01-246A-4	R6

Unidades autoportantes

160	200	289	132	200	224	ACS550-02-289A-4	R7
200	300	368	160	250	302	ACS550-02-368A-4	R8
250	400	486	200	350	414	ACS550-02-486A-4	R8
280	450	526	250	400	477	ACS550-02-526A-4	R8
315	500	602	280	450	515	ACS550-02-602A-4	R8
355	500	645	315	500	590	ACS550-02-645A-4	R8

Tensión de alimentación trifásica 208-240 V Unidades montadas en pared

	1	Especifi	cacione						
Uso normal				en tra pesado		Código de tipo	Tamaño bastidor		
P_{N}	P _N	I _{2N}	P_{hd}	P _{hd}	I _{2hd}				
kW	cv	Α	kW	cv	Α				
0,75	1,0	4,6	0,75	0,8	3,5	ACS550-01-04A6-2	R1		
1,1	1,5	6,6	0,75	1,0	4,6	ACS550-01-06A6-2	R1		
1,5	2,0	7,5	1,1	1,5	6,6	ACS550-01-07A5-2	R1		
2,2	3,0	11,8	1,5	1,5 2,0 7,5		ACS550-01-012A-2	R1		
4,0	5,0	16,7	3,0	3,0 3,0 11,8		ACS550-01-017A-2	R1		
5,5	7,5	24,2	4,0	0 5,0 16,7		ACS550-01-024A-2	R2		
7,5	10,0	30,8	5,5	7,5	24,2	ACS550-01-031A-2	R2		
11,0	15,0	46,2	7,5	10,0	30,8	ACS550-01-046A-2	R3		
15,0	20,0	59,4	11,0	15,0	46,2	ACS550-01-059A-2	R3		
18,5	25,0	74,8	15,0	20,0	59,4	ACS550-01-075A-2	R4		
22,0	30,0	88,0	18,5	25,0	74,8	ACS550-01-088A-2	R4		
30,0	40,0	114	22,0	30,0	88,0	ACS550-01-114A-2	R4		
37,0	50,0	143	30,0	40	114	ACS550-01-143A-2	R6		
45,0	60,0	178	37,0	50	150	ACS550-01-178A-2	R6		
55,0	75,0	221	45,0	60	178	ACS550-01-221A-2	R6		
75,0	100	248	55,0	75	192	ACS550-01-248A-2	R6		

ABB 3AFE68237025 REV K ES 18.1.2008

Dimensiones





01


03A3




B055

Convertidores montados en pared


Convertidores autoportantes





AN = Anchura

P = Profundidad



Unidades montadas en pared

	Dimensiones y pesos										
Tamaño		IP21 /UL tipo 1						IP54 /UL tipo 12			
bastidor	A1	A2	AN	Р	Peso	Α	AN	Р	Peso		
	mm	mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	kg		
R1	369	330	125	212	6,5	449	213	234	8,2		
R2	469	430	125	222	9	549	213	245	11,2		
R3	583	490	203	231	16	611	257	253	18,5		
R4	689	596	203	262	24	742	257	284	26,5		
R5	739	602	265	286	34	776	369	309	385		
R6	880	700	300	400	69	924	410	423	80		

Unidades autoportantes

R7	1507	n/a	250 ^{*)}	520 ^{*)}	115
R8	2024	n/a	347 ^{*)}	617 ^{*)}	230

J Las dimensiones se aplican al montaje de tipo estantería. En el montaje plano, la anchura y la profundidad deben intercambiarse. n/a = no aplicable

Compatibilidad electromagnética

La norma de producto EMC [EN 61800-3 + Enmienda A11 (2000)] cubre los requisitos EMC específicos para los convertidores de frecuencia (comprobados con motor y cable) dentro de la UE. La nueva revisión de la norma de producto 61800-3 (2004) debe aplicarse antes del 1 de octubre de 2007, como máximo. Las normas EMC como EN 55011 o EN 61000-6-3/4, se aplican a equipos y sistemas industriales y domésticos, incluyendo los componentes internos del convertidor.

Los convertidores de frecuencia que cumplen los requisitos de la norma EN 61800-3 también cumplen las categorías equivalentes de EN 55011 y EN 61000-6-3/4, aunque no siempre sucede al contrario. EN 55011 y EN 61000-6-3/4 no especifican la longitud del cable ni requieren que exista un motor conectado como carga. Los límites de emisión pueden compararse de conformidad con la tabla de normas EMC.

EMC según la norma EN 61800-3

 $1^{\rm er}$ entorno, distribución restringida: bastidores R3 y R4, con cables a motor de 75 m y bastidores R1, R2, R5 y R6, con cables a motor de 100 m de serie.

2º entorno, distribución no restringida: bastidores R1 a R4, con cables a motor de 300 m y bastidores R5 a R8, con cables a motor de 100 m de serie.

Las longitudes de cable indicadas son válidas únicamente para EMC. Las longitudes de cable adecuadas para el funcionamiento normal se encuentran en la tabla de selección de reactancias externas de la página 11.

En caso de que sea necesario trabajar con cables a motor más largos, existen filtros EMC externos disponibles previa petición.

Normas EMC generales							
Norma de producto EN 61800-3/ A11 (2000)	800-3/ A11 norma de pròducto						
1 ^{er} entorno, distribución no restringida	Categoría C1	Grupo 1 Clase B					
1 ^{er} entorno, distribución restringida	Categoría C2	Grupo 1 Clase A					
2º entorno, distribución no restringida	Categoría C3	Grupo 2 Clase A					
2º entorno, distribución restringida	Categoría C4	No procede					

Panel de control asistente

Υŋ.

ACS550

01

03A3

4

B055

El panel de control asistente, que se suministra de serie, incluye una pantalla alfanumérica multilingüe (EN, DA, DE, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SE, US) o con código J416 (EN, DE, CZ, HU, PT, RU, TR) para facilitar la programación del convertidor. Además, el panel de control incluye varios asistentes y una función de ayuda integrada para facilitar la labor al usuario, así como un reloj de tiempo real que puede emplearse, p. ej., para señalar el comienzo y la finalización de procesos tales como el registro de fallos y el control del convertidor. El panel de control puede utilizarse asimismo para

realizar copias de seguridad de los parámetros o para descargarlos en otros convertidores. Su uso resulta extremadamente sencillo gracias a la pantalla gráfica de gran tamaño y a las teclas multifunción.



Opciones

Interfaces de control

ACS550

8

01


03A3

4

B055

Kit para el montaje del panel

El kit para el montaje del panel permite montar los paneles de control sobre las puertas del armario. Incluye un cable de extensión de 3 m, una junta, tornillos de montaje y una plantilla de montaje. Si el panel de control se instala correctamente, sus grados de protección son IP21, IP54 e IP66.



Opciones disponibles

Clase de
protección

B055 IP54

Panel de control

0J400 Si no es necesario ningún

panel de control

J404 Panel de control básico ACS-CP-C

Kit para el montaje del panel ACS/H-CP-EXT

Kit para el montaje del panel ACS/H-CP-EXT-IP66

Opciones de

E/S²⁾ L511

Ampliación de la salida de relé OREL-01

OTAC-01

Opción de control²⁾

Bus de campo ³⁾		
K451	DeviceNet	RDNA-01
K452	LonWorks	RLON-01
K454	Profibus DP	RPBA-01
- 1)	CANOpen	RCAN-01
- 1)	ControlNet	RCNA-01
- 1)	Ethernet	RETA-01

Generador de pulsos

Opciones externas

-1) FlashDrop MFDT-01 -1) DriveWindow Light 2 DriveWindow Light 2

- El pedido debe realizarse con un número de código de material independiente.
- Una ranura disponible para el relé o el generador de pulsos.
 Una ranura disponible para el adaptador de bus de campo. Modbus integrado de serie.

Método para seleccionar las opciones

Las opciones que se muestran en la tabla siguiente están disponibles para la gama ACS550. La mayoría de ellos especifican un código de 4 cifras que se indica en la tabla y que sustituye a la cifra B055 en el código de tipo que se encuentra más arriba. Las opciones externas requieren un código de tipo independiente y deben ordenarse por separado.

Panel de control básico

El panel de control básico incluye una pantalla numérica de una sola línea. El panel puede utilizarse para controlar el convertidor, ajustar los valores de los parámetros o copiarlos a otro convertidor.



3AFE68237025 REV K ES 18.1.2008

Opciones

Opciones enchufables

ACS550

01

03A3

4

B055

Conexión FlashDrop

Conexión para un dispositivo de mano que permite seleccionar los parámetros de forma rápida y sencilla y ajustar el convertidor de frecuencia sin necesidad de conectar la alimentación, así como ocultarlos para proteger la maquinaria. Consulte la página 10 si desea más información sobre el dispositivo FlashDrop.

Módulo opcional para la ampliación de las salidas de relé

Esta opción enchufable ofrece tres salidas de relé adicionales. Pueden utilizarse, por ejemplo, en el control de una bomba y un ventilador o para llevar a cabo muchas otras funciones de supervisión. Todos los relés pueden programarse en on/off empleando el reloj del panel de control asistente. De forma alternativa, el bus de campo se puede utilizar para controlar cualquier componente externo del sistema.

Módulo opcional de realimentación del generador de pulsos

Los convertidores estándar pueden albergar un módulo generador de pulsos. Utilizar este módulo para la realimentación de velocidad es una manera simple de mejorar el control del motor en numerosas aplicaciones.


Módulo de bus de campo enchufable

Las opciones de bus de campo enchufables ofrecen conectividad a los principales sistemas de automatización. Un solo par trenzado evita el uso de grandes cantidades de cable convencional, con lo que se reduce el coste y se incrementa la fiabilidad del sistema.

El ACS550 admite las siguientes opciones de bus de campo:

- DeviceNet
- LONWORKS®
- PROFIBUS DP
- CANopen
- ControlNet
- Ethernet

Consulte la página 8 si desea información sobre los códigos de tipo



Opciones

Opciones externas



FlashDrop

FlashDrop es una potente herramienta de pequeño tamaño que permite seleccionar y ajustar parámetros de forma rápida y fácil. Ofrece la posibilidad de ocultar los parámetros seleccionados a fin de proteger la maquinaria. Solamente se muestran los parámetros necesarios para la aplicación. También permite copiar los parámetros a otro convertidor o entre un PC y el convertidor. Todo ello, además, sin necesidad de conectar la alimentación del convertidor. Todas las unidades montadas en pared disponen de interfase FlashDrop.

DrivePM

DrivePM (Drive Parameter Manager) es una herramienta que permite crear, editar y copiar conjuntos de parámetros para FlashDrop. El usuario puede ocultar cada parámetro o grupo de parámetros, lo que significa que el usuario no podrá verlos.

Requisitos de DrivePM

- Windows 2000/XP
- Puerto serie libre en un PC

La herramienta FlashDrop incluye:

- FlashDrop
- Software DrivePM en CD-ROM
- Manual de usuario en formato PDF incluido en CD-ROM
- Cable OPCA-02 para la conexión entre un PC y FlashDrop
- Cargador de la batería



DriveWindow Light 2

DriveWindow Light 2 es una herramienta de puesta en marcha y mantenimiento de uso sencillo para convertidores ACS550. Puede utilizarse en modo desconectado, lo que permite ajustar los parámetros en la oficina incluso antes de ir a la instalación. El navegador de parámetros permite verlos, editarlos y guardarlos. La función de comparación de parámetros posibilita comparar sus valores entre el convertidor y el archivo. El subconjunto de parámetros le permite crear sus propios ajustes de parámetros. Naturalmente, el control del convertidor es una de las características de DriveWindow Light. Con esta herramienta de software es posible supervisar hasta cuatro señales simultáneamente. Esto puede hacerse en formato gráfico y numérico. Es posible ajustar cualquier señal para detener la supervisión desde un nivel predefinido.

Asistentes gráficos para la puesta en marcha


Los asistentes gráficos para la puesta en marcha facilitan el ajuste de los parámetros. Basta con iniciar esta ayuda gráfica y seleccionar el asistente correspondiente para, p. ej., ajustar las salidas analógicas. Verá todos los parámetros relacionados con esta función, junto con imágenes de ayuda.

Principales características

- Edición, almacenamiento y descarga de parámetros
- Monitorización gráfica y numérica de señales
- Control del convertidor
- Asistentes gráficos para la puesta en marcha

Requisitos de DriveWindow Light

- Windows NT/2000/XP
- Puerto serie libre en un PC
- Conector disponible en el panel de control del convertidor



Opciones

Opciones externas



Los bastidores R1 y R2 se suministran con choppers de frenado integrados de serie. Para el resto de tamaños pueden utilizarse las unidades de frenado de tamaño reducido que incluyen el chopper de frenado y la resistencia. Puede obtenerse más información en la guía de instalación y puesta en marcha para las unidades de frenado ACS-BRK.


Datos técnicos sobre las unidades de frenado

Tensión	Resistencia	Salida	Salida	Tipo de código
de entrada del	(ohmios)	continua (W)	máx.	de la unidad de
convertidor de			20 s (W)	frenado
frecuencia				
200 - 240 V CA	32	2000	4500	ACS-BRK-C
380 - 480 V CA			12000	
200 - 240 V CA	10,5	7000	14000	ACS-BRK-D
380 - 480 V CA			42000	

Reactancias de salida

Las reactancias de salida se emplean cuando se requieren cables a motor con una longitud superior a la habitual.

Los cables pueden alcanzar así una longitud un 50% (aproximadamente) superior a la de los cables estándar (véase la tabla inferior).



Dimensiones

Anchura	Altura	Profundidad	Peso	Tipo de código
mm	mm	mm	kg	de la unidad de
				frenado
150	500	347	7,5	ACS-BRK-C
270	600	450	20,5	ACS-BRK-D

Código de tipo	Tamaño de	Intensidad	Código de tipo	Intensidad térmica de	Longitud máx. cable	Longitud máx.			
	bastidor	nominal	de la reactancia de	la reactancia	sin reactancia 2)	cable con reactancia 3)			
		I _{2N} A	reactancia de salida 1)	A A	m	con reactancia 9			
U _N = 380 - 480 V (380, 400, 415, 440, 460, 480 V)									
ACS550-01-03A3-4	R1	3.3	NOCH-0016-6X	19	100	150			
ACS550-01-04A1-4	R1	4.1	NOCH-0016-6X	19	100	150			
ACS550-01-05A4-4	R1	5.4	NOCH-0016-6X	19	100	150			
ACS550-01-06A9-4	R1	6.9	NOCH-0016-6X	19	100	150			
ACS550-01-08A8-4	R1	8.8	NOCH-0016-6X	19	100	150			
ACS550-01-012A-4	R1	11,9	NOCH-0016-6X	19	100	150			
ACS550-01-015A-4	R2	15,4	NOCH-0016-6X	19	200	250			
ACS550-01-023A-4	R2	23	NOCH-0030-6X	41	200	250			
ACS550-01-031A-4	R3	31	NOCH-0030-6X	41	200	250			
ACS550-01-038A-4	R3	38	NOCH-0030-6X	41	200	250			
ACS550-01-045A-4	R3	45	NOCH-0070-6X	112	200	300			
ACS550-01-059A-4	R4	59	NOCH-0070-6X	112	200	300			
ACS550-01-072A-4	R4	72	NOCH-0070-6X	112	200	300			
ACS550-01-087A-4	R4	87	NOCH-0070-6X	112	300	300			
ACS550-01-125A-4	R5	125	NOCH-0120-6X	157	300	300			
ACS550-01-157A-4	R6	157	FOCH-0260-70	289	300	300			
ACS550-01-180A-4	R6	180	FOCH-0260-70	289	300	300			
ACS550-01-195A-4	R6	205	FOCH-0260-70	289	300	300			
ACS550-01-246A-4	R6	246	FOCH-0260-70	289	300	300			
ACS550-02-289A-4	R7	289	FOCH-0320-50	445	300	300			
ACS550-02-368A-4	R8	368	FOCH-0320-50	445	300	300			
ACS550-02-486A-4	R8	486	FOCH-0610-70	720	300	300			
ACS550-02-526A-4	R8	526	FOCH-0610-70	720	300	300			
ACS550-02-602A-4	R8	602	FOCH-0610-70	720	300	300			
ACS550-02-645A-4	R8	645	FOCH-0610-70	720	300	300			

 $^{^{1)}}$ El último dígito del tipo de reactancia de salida define el grado de protección; X puede significar: 2 = IP22, 5 = IP54 ó 0 = IP00

Nota

Las reactancias de salida no mejoran el rendimiento EMC del convertidor. Para cumplir con los requisitos EMC locales, realícese un filtrado RFI adecuado. Puede obtenerse más información al respecto en el manual de referencia técnica del ACS550.



²⁾ Longitud de los cables a una frecuencia de conmutación de 4 kHz.

³⁾ Con un filtro du/dt, la frecuencia de conmutación mínima aplicable es de 4 Hz

Datos técnicos



Los convertidores de la gama ACS550 cuentan con ventiladores de refrigeración. El aire refrigerante no debe contener materiales corrosivos y su temperatura debe ser inferior a 40°C (50°C con reducción). Véase la página 5 para conocer límites medioambientales más específicos.

Flujo de aire de refrigeración en las unidades de 380-480 V

Código de tipo	Tamaño bastidor	Disipación de calor		Flujo de aire	
		W	BTU/h	m³/h	ft³/min
ACS550-01-03A3-4	R1	40	137	44	26
ACS550-x1-04A1-4	R1	52	178	44	26
ACS550-x1 -05A4-4	R1	73	249	44	26
ACS550-01-06A9-4	R1	97	331	44	26
ACS550-01-08A8-4	R1	127	434	44	26
ACS550-01-012A-4	R1	172	587	44	26
ACS550-01-015A-4	R2	232	792	88	52
ACS550-01-023A-4	R2	337	1151	88	52
ACS550-01-031A-4	R3	457	1561	134	79
ACS550-01-038A-4	R3	562	1919	134	79
ACS550-01-045A-4	R3	667	2278	134	79
ACS550-01-059A-4	R4	907	3098	280	165
ACS550-01-072A-4	R4	1120	3825	280	165
ACS550-01-087A-4	R4	1440	4918	280	165
ACS550-01-125A-4	R5	1940	6625	350	205
ACS550-01-157A-4	R6	2310	7889	405	238
ACS550-01-180A-4	R6	2810	9597	405	238
ACS550-01-195A-4	R6	3050	10416	405	238
ACS550-01-246A-4	R6	3850	13148	540	318
ACS550-02-289A-4	R7	4550	15539	540	318
ACS550-02-368A-4	R8	6850	23394	1220	718
ACS550-02-486A-4	R8	7850	26809	1220	718
ACS550-02-526A-4	R8	7600	25955	1220	718
ACS550-02-602A-4	R8	8100	27663	1220	718
ACS550-02-645A-4	R8	9100	31078	1220	718

Flujo de aire de refrigeración en las unidades de 208-240 V

Código de tipo	Tamaño	Disipación de calor		Flujo de aire	
	bastidor	W	BTU/h	m³/h	ft³/min
100550 01 0110 0	D4				
ACS550-01-04A6-2	R1	55	189	44	26
ACS550-01-06A6-2	R1	73	249	44	26
ACS550-01-07A5-2	R1	81	276	44	26
ACS550-01-012A-2	R1	118	404	44	26
ACS550-01-017A-2	R1	161	551	44	26
ACS550-01-024A-2	R2	227	776	88	52
ACS550-01-031A-2	R2	285	973	88	52
ACS550-01-046A-2	R3	420	1434	134	79
ACS550-01-059A-2	R3	536	1829	134	79
ACS550-01-075A-2	R4	671	2290	280	165
ACS550-01-088A-2	R4	786	2685	280	165
ACS550-01-114A-2	R4	1014	3463	280	165
ACS550-01-143A-2	R6	1268	4331	405	238
ACS550-01-178A-2	R6	1575	5379	405	238
ACS550-01-221A-2	R6	1952	6666	405	238
ACS550-01-248A-2	R6	2189	7474	405	238

Requisitos de espacio libre

Tipo de	Espacio por	Espacio por	Espacio a la	
armario	encima	debajo	izquierda/derecha	
	mm	mm	mm	
Montaje en la pared	200	200	0	
Autoportante	200	0	0	

Conexiones de los fusibles

Pueden emplearse fusibles comunes en los convertidores estándar de ABB. En la tabla siguiente encontrará las conexiones de fusibles de entrada recomendadas.

Fusibles de entrada recomendados para la protección de las unidades de 380-480 V

		Fusibles IEC		Fı	usibles UL
Código de tipo	Tamaño		Tipo de		Tipo de
	bastidor		fusible *)		fusible
	Daoi.do.	Α		Α	
ACS550-01-03A3-4	R1	10	gG	10	UL Clase T
ACS550-x1-04A1-4	R1	10	gG	10	UL Clase T
ACS550-x1 -05A4-4	R1	10	gG	10	UL Clase T
ACS550-01-06A9-4	R1	10	gG	10	UL Clase T
ACS550-01-08A8-4	R1	10	gG	15	UL Clase T
ACS550-01-012A-4	R1	16	gG	15	UL Clase T
ACS550-01-015A-4	R2	16	gG	20	UL Clase T
ACS550-01-023A-4	R2	25	gG	30	UL Clase T
ACS550-01-031A-4	R3	35	gG	40	UL Clase T
ACS550-01-038A-4	R3	50	gG	50	UL Clase T
ACS550-01-045A-4	R3	50	gG	60	UL Clase T
ACS550-01-059A-4	R4	63	gG	80	UL Clase T
ACS550-01-072A-4	R4	80	gG	90	UL Clase T
ACS550-01-087A-4	R4	125	gG	125	UL Clase T
ACS550-01-125A-4	R5	160	gG	175	UL Clase T
ACS550-01-157A-4	R6	200	gG	200	UL Clase T
ACS550-01-180A-4	R6	250	gG	250	UL Clase T
ACS550-01-195A-4	R6	250	gG	250	UL Clase T
ACS550-01-246A-4	R6	250	gG	250	UL Clase T
ACS550-02-289A-4	R7	315	gG	315	UL Clase T
ACS550-02-368A-4	R8	400	gG	400	UL Clase T
ACS550-02-486A-4	R8	500	gG	500	UL Clase T
ACS550-02-526A-4	R8	630	gG	630	UL Clase T
ACS550-02-602A-4	R8	630	gG	630	UL Clase T
ACS550-02-645A-4	R8	800	gG	800	UL Clase T

Fusibles de entrada recomendados para la protección de las unidades de 208-240 V


		Fusibles IEC		Fusibles UL	
Código de tipo	Tamaño		Tipo de		Tipo de
	bastidor		fusible *)		fusible
		Α		Α	
ACS550-01-04A6-2	R1	10	gG	10	UL Clase T
ACS550-01-06A6-2	R1	10	gG	10	UL Clase T
ACS550-01-07A5-2	R1	10	gG	10	UL Clase T
ACS550-01-012A-2	R1	16	gG	15	UL Clase T
ACS550-01-017A-2	R1	25	gG	25	UL Clase T
ACS550-01-024A-2	R2	25	gG	30	UL Clase T
ACS550-01-031A-2	R2	40	gG	40	UL Clase T
ACS550-01-046A-2	R3	63	gG	60	UL Clase T
ACS550-01-059A-2	R3	63	gG	80	UL Clase T
ACS550-01-075A-2	R4	80	gG	100	UL Clase T
ACS550-01-088A-2	R4	100	gG	110	UL Clase T
ACS550-01-114A-2	R4	125	gG	150	UL Clase T
ACS550-01-143A-2	R6	200	gG	200	UL Clase T
ACS550-01-178A-2	R6	250	gG	250	UL Clase T
ACS550-01-221A-2	R6	315	gG	300	UL Clase T
ACS550-01-248A-2	R6	315	gG	350	UL Clase T

^{*)} Según la norma IEC-60269

Conexiones de control



Estas conexiones se muestran únicamente a modo de ejemplo. Para una información más completa, consulte el capítulo *Instalaciones* del manual del usuario del ACS550.



Servicios

La amplia diversidad de servicios del ciclo de vida y la red de atención mundial de ABB tiene como finalidad aumentar al máximo tanto la disponibilidad de sus convertidores como su vida útil.

Enseñanza y formación

La ABB University ofrece cursos virtuales y clases prácticas relacionadas con los convertidores ACS550. Infórmese sobre estos cursos en www.abb.com/abbuniversity.

Instalación y puesta a punto

Los servicios profesionales de puesta en marcha de ABB son llevados a cabo por ingenieros cualificados que realizan la instalación y ajuste de los convertidores ABB conforme a los requisitos de la aplicación e instruyen al usuario sobre el funcionamiento del convertidor.

Servicios SupportLine

14

La red SupportLine ofrece asistencia rápida y eficaz a los usuarios de convertidores ABB. Este servicio está disponible por vía telefónica y por correo electrónico. Puede obtener más información en su oficina local de ABB.

Mantenimiento y reparaciones

ABB recomienda efectuar un mantenimiento preventivo de los convertidores de CA durante toda su vida útil.

El cumplimiento del programa de mantenimiento del convertidor garantiza su máxima disponibilidad, minimiza los costes de reparación, optimiza el rendimiento y prolonga su vida útil. Es posible contratar un servicio de mantenimiento.

El mantenimiento preventivo del convertidor (MP) consiste en la realización de inspecciones anuales y la sustitución de componentes de acuerdo con los programas de mantenimiento específicos del producto, empleando para esto kits de MP que contienen todos los

recambios y materiales necesarios para una operación de mantenimiento preventivo determinada.

Los ingenieros cualificados de ABB prestan servicios de mantenimiento y reparación tanto in situ como en los talleres autorizados de ABB.

Los servicios realizados en taller incluyen, p. ej.:

- Servicios de mantenimiento y reparación de módulos. En lugar de efectuar el mantenimiento o reparación del módulo in situ, los módulos pueden enviarse a un taller de ABB. En caso de reparación, suele ser también práctico llevar a cabo simultáneamente el mantenimiento preventivo.
- Servicio de intercambio de unidades. Un modo cómodo y rápido de solucionar un problema en un convertidor es solicitar un módulo de sustitución. Se envía inmediatamente al cliente un convertidor reparado (sujeto a disponibilidad). La unidad averiada se devuelve a ABB para su reparación.

Servicios de recambios

ABB envía rápidamente a cualquier lugar del mundo sus componentes originales, comprobados en fábrica. Su plena compatibilidad durante toda la vida útil del producto queda garantizada conforme al modelo de gestión del ciclo de vida.

Los servicios de recambios incluyen, p. ej:

- Parts OnLine: un sistema de información y solicitud de recambios que permite efectuar pedidos de modo fácil y rápido las veinticuatro horas del día y que es cada vez más popular, a expensas de las prácticas convencionales de solicitud de
 - recambios.

 Dirección: www.abb.com/partsonline
- Inventory Access: un inventario de recambios propiedad de ABB y mantenido por ésta ubicado en las instalaciones del cliente, o en otro lugar designado por ABB, y que proporciona al cliente recambios sin necesidad de realizar ninguna inversión de capital, abonando unos honorarios calculados a partir del valor del inventario y la duración del contrato firmado.

del inventario y la duración del contrato firmado. Gestión del ciclo de vida de los convertidores de frecuencia Fases del ciclo de vida del producto: **Activo** Clásico Limitado **Obsoleto** (de 5 a 10 años) (de 7 a 10 años) (de 3 a 5 años) ■ El convertidor, que dispone de unos Servicios de reparación y recambios ABB no puede garantizar la asistencia El convertidor, que dispone de unos servicios completos durante su ciclo de servicios completos durante su disponibles mientras sea posible al producto por razones técnicas, vida, está disponible para su compra. ciclo de vida, está disponible para obtener los materiales o a un coste razonable. recambios y ampliaciones. ABB recomienda la migración Se pueden realizar mejoras de a productos en en fase activos. ABB recomienda la migración a producto. productos en en fase activos. - Asistencia garantizada para el producto -ABB sigue un modelo de cuatro fases para la gestión del ciclo de vida de sus convertidores con el fin de ofrecer una mejor asistencia al cliente e incrementar la eficacia de éstos La mayoría de convertidores de frecuencia reciben asistencia durante más de 20 años. Los servicios del ciclo de vida son: selección y dimensionamiento, instalación y puesta en marcha, formación y aprendizaje, soporte técnico y asistencia remota, mantenimiento, recambios, actualizaciones, reemplazamientos y reciclaje.

3AFE68237025 REV K ES 18.1.2008 ABB

Información web y de contacto

www.abb.com/drives

La presencia mundial de ABB se basa en sólidas empresas locales que colaboran con la red de socios distribuidores. Al combinar la experiencia y el know-how obtenidos en los mercados nacionales y mundiales, ABB se asegura de que sus clientes puedan sacar el máximo provecho de sus productos en todos

los sectores. Para obtener más información sobre los convertidores y servicios de CA de baja tensión de ABB, contacte con su oficina de ABB o socio de la red de distribución más próximo o visite los sitios web www.abb.com/drives y www.abb.com/drivespartners.

Tel: +355 4 234 368 363 854 Fax: +355 4 363 854

Alemania (Ladenburg)

Tel: +01805 222 580 +49 (0)6203 717 717 Fax: +49 (0)6203 717 600

Tel: +212 2224 6168 Fax: +212 2224 6171

Arabia Saudí (Al Khobar)

+966 (0)3 882 9394, ext 240 254 247 Fax: +966 (0)3 882 4603

Argentina (Valentin Alsina) Tel: +54 (0)114 229 5707

Fax: +54 (0)114 229 5593

Australia (Victoria - Notting Hill)

Tel: +1800 222 435 +61 3 8544 0000 e-mail: drives@au.abb.com

Austria (Viena) Tel: +43 1 60109 0 Fax: +43 1 60109 8312

Azerbaiván

+994 12 498 54 75 Fax: +994 12 493 73 56

+973 725 377 Fax: +973 725 332

Bangladesh (Dhaka) Tel: +88 02 8856468

Fax: +88 02 8850906

Bélgica (Zaventem) Tel: +32 2 718 6320 Fax: +32 2 718 6664

Bielorrusia (Minsk) Tel: +375 228 12 40, 228 12 42 Fax: +375 228 12 43

Bolivia (La Paz)

Tel: +591 2 278 8181 Fax: +591 2 278 8184

Bosnia y Herzegovina (Tuzla)

Tel: +387 35 246 020 Fax: +387 35 255 098

Brasil (Sao Paulo) Tel: 0800 014 9111

+55 11 3688 9282 Fax: +55 11 3688 9421

Tel: +359 2 981 4533 Fax: +359 2 980 0846

Canada (Montreal)

Tel: +1 514 420 3100 Fax: +1 514 420 3137

Chile (Santiago) Tel: +56 2 471 4391 Fax: +56 2 471 4399 China (Beijing)

Tel: +86 10 5821 7788 Fax: +86 10 5821 7518, 5821 7618

Colombia (Bogotá)

Tel: +57 1 417 8000 Fax: +57 1 413 4086

Corea del Sur (Seúl) Tel: +82 2 528 2794 Fax: +82 2 528 2338

Costa de Marfil

Tel: +225 21 35 42 65 Fax: +225 21 35 04 14

Costa Rica

Tel: +506 288 5484 Fax: +506 288 5482

Croacia (Zagreb) Tel: +385 1 600 8550

Fax: +385 1 619 5111 Dinamarca (Skovlunde)

+45 44 504 345 Fax: +45 44 504 365

Ecuador

Tel: +593 2 2500 645 Fax: +593 2 2500 650

EE.UU. (New Berlin) Tel: +1 262 785 3200

Fax: +1 262 785 0397

Egipto

+202 6251630 e-mail: drives@eg.abb.com

Emiratos Árabes Unidos (Dubai)

Tel: +971 4 3147500 3401777 Fax: +971 4 3401771, 3401539

Eslovaquia (Banska Bystrica) Tel: +421 48 410 2324

Fax: +421 48 410 2325

Eslovenia (Ljubljana)

Tel: +386 1 2445 440 Fax: +386 1 2445 490

España (Barcelona) Tel: +34 (9)3 728 8500

Fax: +34 (9)3 728 7659

Estonia (Tallin)

+372 6801 800 e-mail: info@ee.abb.com

+251 1 669506, 669507 Fax: +251 1 669511

Filipinas (Metro Manila)

Tel: +63 2 821 7777/824 4581 Fax: +63 2 824 4637/824 6616

Finlandia (Helsinki)

Tel: +358 10 22 11 Tel: +358 10 222 1999 Fax: +358 10 222 2913

Francia (Montluel)

+33 (0)4 37 40 40 00 Fax: +33 (0)4 37 40 40 72 Grecia (Atenas)

Tel: +30 210 289 1 651 Fax: +30 210 289 1 792

Guatemala

+502 3633814 Fax: +502 363 3624

Hungría (Budapest)

Tel: +36 1 443 2224 Fax: +36 1 443 2144

India (Bangalore)

Tel: +91 80 2294 9585 Fax: +91 80 2294 9389

Indonesia (Jakarta)

+62 21 2551 5555 e-mail: automation@id.abb.com

Irán (Tehran)

+98 21 2222 5120 Fax: +98 21 2222 5157

Irlanda (Dublin)

Tel: +353 1 405 7300 Fax: +353 1 405 7312

Israel (Haifa)

+972 4 850 2111 Fax: +972 4 850 2112

Italia (Milán) Tel: +39 02 2414 3085 Fax: +39 02 2414 3979

Japón (Tokio) +81(0)3 5784 6010

Fax: +81(0)3 5784 6275

Jordania

+962 6 562 0181 Fax: +962 6 5621369

Kazajistán Tel: +7 3272 583838 Fax: +7 3272 583839

Kenia (Nairobi)

+254 20 828811/13 to 20

Fax: +254 20 828812/21

+965 2428626 ext. 124 Fax: +965 2403139

Letonia (Riga) Tel: +371 7 063 600 Fax: +371 7 063 601

Lituania (Vilnius)

+370 5 273 8300 Fax: +370 5 273 8333

Luxemburgo (Leudelange) +352 493 116

Fax: +352 492 859

Macedonia (Skopje) Tel: +389 2 118 010

Fax: +389 2 118 774

Malasia (Kuala Lumpur) Tel: +603 5628 4888 Fax: +603 5635 8200

Tel: +230 208 7644 211 8624 Fax: +230 211 4077

México (Ciudad de México)

Tel: +52 (55) 5328 1400 ext. 3008 Fax: +52 (55) 5328 7467

Marruecos

+212 2224 6168 Fax: +212 2224 6171

Tel: +234 1 4937 347 Fax: +234 1 4937 329

Noruega (Oslo)

+47 03500 e-mail: drives@no.abb.com

Nueva Zelanda (Auckland)

Tel: +64 9 356 2170 Fax: +64 9 357 0019

Omán

Tel: +968 2456 7410 Fax: +968 2456 7406

Países Baios (Rotterdam)

+31 (0)10 407 8886 e-mail: freqconv@nl.abb.com

Pakistán (Lahore)

Tel: +92 42 6315 882-85 Fax: +92 42 6368 565

Panamá Tel: +507 209 5400, 2095408

Fax: +507 209 5401

Perú (Lima)

Tel: +51 1 561 0404 Fax: +51 1 561 3040

Polonia (Lodz) Tel: +48 42 299 3000

Fax: +48 42 299 3340

Portugal (Oeiras) Fax: +351 21 425 6390, 425 6354

Tel: +974 425 3888 Fax: +974 431 2630

Reino Unido (Manchester, Didsbury)

Tel: +44 1925 741 11 Fax: +44 1925 741 693

República Checa (Praga) +420 234 322 327 e-mail: motors&drives@cz.abb.com

República Dominicana Tel: +809 561 9010

Fax: +809 562 9011 Rumanía (Bucarest) Tel: +40 21 310 4377

Rusia (Moscú)

Tel: +7 495 960 22 00 Fax: +7 495 960 22 20

Fax: +40 21 310 4383

Tel: +221 832 1242, 832 3466 Fax: +221 832 2057, 832 1239

Serbia y Montenegro (Belgrado)

Tel: +381 11 3094 320, 3094 300 Fax: +381 11 3094 343

Singapur

+65 6776 5711 Fax: +65 6778 0222

Tel: +9626 5620181 ext. 502 Fax: +9626 5621369

Sudáfrica (Johanesburgo) Tel: +27 11 617 2000

Fax: +27 11 908 2061

Suecia (Västerås) Tel: +46 (0)21 32 90 00 Fax: +46 (0)21 14 86 71

Suiza (Zúrich)

Tel: +41 (0)58 586 0000 Fax: +41 (0)58 586 0603

Sri Lanka (Colombo)

Tel: +94 11 2399304/6 Fax: +94 11 2399303

Tailandia (Bangkok) Tel: +66 (0)2665 1000

Fax: +66 (0)2665 1042

Taiwán (Taipei) Tel: +886 2 2577 6090 Fax: +886 2 2577 9467,

2577 9434

Tel: +255 51 2136750, 2136751, 2136752

Fax: +255 51 2136749

+216 71 860 366 Fax +216 71 860 255

Turquía (Estambul) Tel: +90 216 528 2200 Fax: +90 216 365 2944

Ucrania (Kiev)

+380 44 495 22 11 Fax: +380 44 495 22 10

Tel: +256 41 348 800 Fax: +256 41 348 799

Uruguay (Montevideo) Tel: +598 2 707 7300

+598 2 707 7466 Venezuela (Caracas) Tel: +58 212 2031949 Fax: +58 212 237 6270

Vietnam (Hochiminh) Tel: +84 8 8237 972 Fax: +84 8 8237 970

ABB

Accionamientos y PE

Central Polígono Industrial SO, s/n 08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona)

Tel: 937288700 Fax: 937288743

Delegación Cataluña y Baleares Polígono Industrial SO, s/n 08192 Sant Quirze del Vallès

(Barcelona) Tel: 937288700 Fax: 937288743

Delegación Centro C/ San Romualdo, 13 28037 Madrid Tel: 915810921 Fax: 915810656

Delegación Norte Barrio de Galindo s/n 48510 Trapagarán Vizcaya

Tel: 944858415 Fax: 944858413

Delegación Levante C/ Daniel Balaciart, 2 46020 Valencia Tel: 963607677 Fax: 963627708

Delegación Sur Avda. Francisco Javier, 22 Ed. Catalana de Occidente pl. 6-605 41018 Sevilla Tel: 954667310 Fax: 954661478

Delegación Aragón Ctra. Madrid, Km 314 50012 Zaragoza Tel: 976769350 Fax: 976769353

Delegación Noroeste Avda. del Llano, 52 33208 Gijón, Asturias Tel: 985151529 Fax: 985141836



Asea Brown Boveri, S.A.

Accionamientos y PE Polígono industrial S.O. 08192 Sant Quirze del Vallès Barcelona España

Teléfono: +93 728 87 00 Fax: +93 728 87 43 Internet: www.abb.com/es